Mode d'emploi SECURITE

> Ce qu'il vous faut

Un PC sous Windows XP. une webcam, un accès Internet à haut débit, un compte FTP, le logiciel WebcamFirst 3.

> Niveau requis

2

> Temps nécessaire

15min 30min 1h 2h 3het+

WebcamFirst 3

Surveiller sa maison à distance

Vous souhaitez surveiller votre logement durant votre absence? Laissez votre webcam et votre PC allumés et utilisez un logiciel gratuit qui enverra régulièrement des photos sur un site Web.

ne webcam peut aisément faire office de caméra de surveillance. Il suffit de la connecter à un PC (que vous laisserez allumé) et d'utiliser un logiciel spécialisé pour qu'elle prenne automatiquement, à intervalles réguliers, des photos qu'elle enverra via Internet sur un site FTP. Vous

pourrez même la régler afin qu'elle prenne des clichés dès qu'elle détecte un mouvement! Pour cela, nous vous conseillons d'employer le logiciel Webcam-First. Riche en options, il s'avère délicat à manipuler, mais il est gratuit, en français, et compatible avec tous les modèles de webcams. Pour stocker vos clichés sur Internet, il vous faudra un compte FTP (la plupart des FAI mettent à votre disposition un serveur FTP: récupérez et notez son adresse, ainsi que votre nom d'utilisateur et votre mot de passe). Avantage de cette formule: vous pourrez consulter vos photos à partir de tout ordinateur connecté au Net. NS

Désactivez la mise en veille du PC

Le PC relié à la webcam doit fonctionner en permanence. Faites un clic droit sur le Bureau, choisissez Propriétés. Activez l'onglet Ecran de veille, cliquez sur Gestion de l'alimentation, déroulez la liste Mode de Gestion de l'alimentation, cliquez sur Toujours actif, puis deux fois sur OK.

Installez le logiciel

Téléchargez WebcamFirst 3 sur la page www.webcamfirst.com, installez-le en suivant les options proposées par défaut et choisissez la langue française. Lancez le programme... et optez encore une fois pour la langue française en déroulant le menu Language, Français.

3 Paramétrez la surveillance

Pointez la webcam sur la zone à surveiller (portée d'entrée, couloir, etc.). Commencez par régler le logiciel afin qu'il prenne une photo chaque heure. Dans la zone Déclenchement, cochez la case Automatique. Dans le champ Périodicité en secondes, saisissez 3600. Pour qu'en plus, une photo soit prise au moindre mouvement détecté, cochez Détection de mouvement (voir écran). Demandez à quelqu'un de marcher très

lentement dans le champ de la webcam et glissez le curseur vers la gauche jusqu'à ce qu'il vire du vert au rouge.

Configurez le transfert FTP

Par défaut, WebcamFirst ne stocke sur Internet que la dernière photo prise, mais vous pouvez lui demander d'en



Paramètres progr.	Index of /	Last modified
Programme Démarrage Webcamfirst fe Nom fichier image caméra arrête Image d'arrêt Répertoire\Nom_fichier.jpg	Parent Directory photo.jpg photo_0023.jpg photo_0024.jpg	08-Jun-2007 07:04 10-Jun-2007 23:02 10-Jun-2007 22:54 10-Sun-2007 22:54
D:\Program Files\Webcamfirs	photo_0025.jpg	10-Jun-2009 22:54
Paramètres détection de mouvemer 120 Tempo (en s) démarrage détection de mouvements Anciennes Photos Numérotation tournante	Reduction auto nombre de phot	

détection de mouvements	nombre de photos
Control of the Contro	ur pas d'historique)
Remise à 1 index Quotidier	n Hebdomadaire Manuel
Chaque heure	ex jour heure

5 Consultez les photos

Vous pouvez consulter les photos prises par WebcamFirst depuis n'importe quel ordinateur connecté à Internet; il suffit de taper l'adresse de votre site FTP dans le navigateur Web. La liste des photos, numérotées et datées, apparaît (voir écran). Pour afficher l'une d'elles, cliquez dessus.